

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand August 2011, weitere Modelle auf Anfrage oder online unter [www.dmech.ch](http://www.dmech.ch)

## Digicam und Camcorder Ladeschalen zu Basisstation (ChargerStation DM01-0425)

Marke	Akku / Modell	Artikelnr.
Canon	NB-1L, NB-1LH, DCP-10L ...	charger80003
Canon	NB-2L, NB-2LH, BP-2L12, DCP-15L ...	charger80004
Canon	BP-508, BP511, BP512, BP522, BP535, CVC511L, CVC522L, CVC535L	charger80011
Canon	NB-3L ..	charger80023
Canon	NB-5H ..	charger80154
Canon	NB-4L ...	charger80075
Canon	NB-5L ...	chargerE14
Canon	NB-6L ...	chargerE74
Canon	NB-7L	chargerE73
Canon	BP-406, BP-412, BP-422 ...	chargerE31
Canon	BP608, BP617	chargerE32
Canon	BP911, BP914, BP915, BP924, BP927, BP930, BP941, BP945	chargerE33
Canon	BP-208, BP-308, BP-315	chargerE58
Canon	LP-E5	chargerE61
Casio	NP-40, NP-40DBA ...	chargerE2
Casio	NP-20 ...	chargerE1
Casio	NP-30 ...	charger80005
Casio	NP-60 ...	chargerE76
Fuji	NP-30 ...	chargerE3
Fuji	NP-40 ...	chargerE4
Fuji	NP-60 ...	charger80005
Fuji	NP-70 ...	chargerE64
Fuji	NP-80, NP-100 ...	charger80006
Fuji	NP-95 ...	chargerE65
Fuji	NP-120 ...	chargerE5
Fuji	NP-140 ...	chargerE55
Fuji	NP-150 ...	chargerE18
Hitachi	DZ-BP07S, DZ-BP14S, DZ-BP14SW ...	chargerE30
JVC	BN-VM200, BN-VM200U ...	chargerE6
JVC	BN-V408, BN-V416, BN-V428 ...	charger80010
JVC	BN-V107, BN-V114 ...	charger80030
JVC	BN-V37U ...	chargerE7
JVC	BN-V207, BN-V214 ...	chargerE36
JVC	BN-V306, BN-V312 ...	chargerE37
JVC	BN-V507, BN-V514 ...	chargerE38
JVC	BN-V607, BN-V615, BN-V812, BN-V814 ...	chargerE34

JVC	BN-VF707U, BN-VF707, BN-VF714, BN-VF733 ...	chargerE39
JVC	BN-V712, BN-V714 ...	chargerE40
JVC	BN-V907U, BN-V907 ...	chargerE41
Kodak	KLIC-3000 ..	charger80006
Kodak	KLIC-5000 ..	charger80005
Kodak	KLIC-5001, DX6490 ...	chargerE5
Kodak	KLIC-7000...	chargerE8
Kodak	KLIC-7001...	chargerE9
Kodak	KLIC-7002...	chargerE10
Kodak	KLIC-7005...	chargerE4
Kodak	KLIC-7006...	chargerE35
Kodak	KLIC-8000 ...	chargerE68
Konica Minolta	E40, E50, NP-900, NP900 ...	charger80077
Konica Minolta	NP-600, DR-LB4 ...	chargerE11
Konica Minolta	DR-LB1 ...	charger80008
Konica Minolta	NP-1...	chargerE4
Konica Minolta	NP-800 ...	chargerE16
Konica Minolta	NP-700, NP700 ...	chargerE50
Konica Minolta	NP400 ...	chargerE13
Konica Minolta	NP-200 ...	chargerE15
Nikon	EN-EL1 ...	chargerE16
Nikon	EN-EL2 ...	chargerE17
Nikon	EN-EL3, EN-EL3e ...	chargerE18
Nikon	EN-EL5 ...	chargerE19
Nikon	EN-EL7 ...	chargerE63
Nikon	EN-EL8 ...	chargerE20
Nikon	EN-EL9 ...	chargerE66
Nikon	EN-EL10...	chargerE35
Nikon	EN-EL11 ...	chargerE75
Olympus	PS-BLM1, BLM-1 ...	chargerE21
Olympus	PS-BLL1, BLL-1 ...	chargerE22
Olympus	Li-10B ...	chargerE23
Olympus	Li-30B ...	chargerE24
Olympus	Li-20B ...	charger80005
Olympus	Li-40B, Li-42B ...	chargerE35
Olympus	Li-50B	chargerE75
Panasonic	CGA-D54S, CGA-D54SE, CGR-D08R, CGR-D08S, CGR-D16A, CGR-D16S, CGR-D28ACGR-D28S, CGR-D120, CGR-D220, CGR-D320, CGR-S602A, DMW-BL14, BP-DC1 ...	charger80019
Panasonic	CGR-V610, CGR-V620 ...	charger80056
Panasonic	DMW-BC7 ...	chargerE29
Panasonic	DMW-BCA7, CGA-S001 ...	chargerE25
Panasonic	DMW-BCB7, CGA-S004 ...	chargerE26
Panasonic	VW-VBA05, CGA-S003 ...	chargerE27

Panasonic	CGA-S101A ...	chargerE29
Panasonic	CGA.S002, DMW-BM7, DMW-BMA7 ...	chargerE28
Panasonic	CGA-S005, DMW-BCC12 ...	chargerE64
Panasonic	CGA-S006, CGR-S006 ...	chargerE28
Panasonic	CGA-S007, CGA-S007A/1B, DMW-BCD10 ...	chargerE12
Panasonic	VW-VBD07, CGA-DU07, VW-VBD140, CGA-DU14, VW-VBD210, CGA-DU21 ...	chargerE30
Panasonic	VW-VBD1, CGR-B202...	chargerE34
Panasonic	CGA-S303, VW-VBE10 ...	chargerE59
Pentax	D-L12 ...	charger80005
Pentax	D-L63, D-Li63 ...	chargerE35
Pentax	D-Li1, EL-D-Li1 ...	chargerE54
Pentax	D-Li7 ...	chargerE5
Pentax	D-Li8 ...	chargerE4
Pentax	D-Li78 ...	chargerE75
Ricoh	DB-43 ...	chargerE5
Ricoh	DB-60 ...	chargerE64
Ricoh	DB-80 ...	chargerE75
Samsung	IA-BP85ST, BP85ST ...	chargerE67
Samsung	SB-L110, SB-L160, SB-L220, SB-L320, SB-L480 ...	charger80017
Samsung	SB-L70G, SB-L110G ...	chargerE42
Samsung	SB-LSM80, SB-LSM160, SB-LSM320 ...	chargerE69
Samsung	SLB-0837 ...	chargerE4
Samsung	SLB-0937 ...	chargerE72
Samsung	SLB-10A	chargerE78
Samsung	SLB-1974 ...	chargerE60
Sanyo	DB-L10 ...	chargerE23
Sanyo	UR-121,UR-124 ...	chargerE56
Sanyo	DB-L20 ...	chargerE57
Sanyo	DB-L30 ...	chargerE50
Sanyo	DB-L40	chargerE77
Sharp	AD-S30BT, AD-S31BT, AD-T50BP, AD-T51BP, BP-800S ...	charger80008
Sharp	BT-L221, BT-L222S, BT-LS220U, BT-L241, BT-L441, BT-L442S, BT-L74, BLF20 ...	chargerE43
Sharp	BT-L225, BT-L445, BT-L665 ...	chargerE44
Sharp	BT-L226U ...	chargerE45
Sharp	BT-L31 ...	chargerE46
Sharp	BT-L43 ...	chargerE47
Sharp	BT-L44 ...	chargerE48
Sharp	BT-L1, BT-L2, BT-L2U, BT-L11, BT-L12U, BT-L22U ...	chargerE49
Sony	NP-F330, NP-F500, NP-F520, NP-F550, NP-F560, NP-F730, NP-F750, NP-F760, NP-F900, NP-F930, NP-F950, NP-FM30, NP-FM50, NP-FM51, NP-FM55, NP-FM70, NP-FM90, NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM91 ...	chargerE34
Sony	NP-FA50, NP-FA70 ...	chargerE70
Sony	NP-FC10, NP-FC11 ...	charger80009
Sony	NP-FE1	chargerE71

Sony	NP-FS10, NP-FS11, NP-FS12, NP-FS20, NP-FS21, NP-FS22, NP-FS30, NP-FS33 ...	charger80042
Sony	NP-F100, NP-F200, NP-F300 ...	chargerE51
Sony	NP-FF50, NP-FF70, NP-FF90 ...	chargerE52
Sony	NP-FH50, NP-FH70, NP-FH100, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90 ...	chargerE53
Sony	NP-BG1, NP-FG1 ...	chargerE62
Sony	NP-BD1, NP-FD1, NP-FT1, NP-FR1 ...	charger80061
Toshiba	PDR-BT1 ...	charger80006
Toshiba	PDR-BT3 ...	charger80005
Toshiba	PDR-BT9 ...	charger80008